

USB-SPDIF V3 NOSTROMO



W celu prawidłowej pracy w systemach Windows należy zainstalować sterowniki, do pobrania: <http://www.projektnostromo.pl/do-pobrania>
Pozostałe systemy nie wymagają sterowników.
W razie problemów technicznych proszę o telefon: 607 379 329